

ARTECO' 7 FLOWERS

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ARTECO' 7 FLOWERS

pitture ad effetto antichizzante

rivestimento per interno all'acqua.

peso specifico: 1.020 ± 30 gr/LT a 25°C

viscosità: = = =

resa: 7 - 8 m²/LT (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: opaco

colori: bianco e colori cartella

effetto pulizia: DIN.53778 oltre 2000 cicli abrasivi

resistenza al lavaggio: DIN.53778W oltre 3000 cicli abrasivi

resistenza ad abrasio.: DIN.53778S oltre 4000 cicli abrasivi

confezioni: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5

in superficie: 3 - 4 ore a 20°C

sovraverniciatura: = = =

in profondità: 24 - 36 ore a 20°C

pittura ad effetto antichizzante in soluzione acquosa, traspirante, dotata di buona resistenza al lavaggio con acqua e sapone, dopo circa 10 giorni dall'applicazione. Resistente agli urti ed alle abrasioni. Inodore e quindi ideale per ambienti interni e poco aerati.

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

Muri Vecchi. Eliminare le vecchie pitture mal ancorate e stuccare la superficie, dove necessario, con VALSTUC. Quando lo stucco si essiccato, dopo circa 4 ore a 20°C, se le superfici sono sfarinanti, asportare il tutto e lavare con sapone adeguato. Applicare poi, come fissativo, una mano di PRIMART 600 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di PRIMART 600 diluito al 15 - 20% con acqua. Se invece le superfici non sono sfarinanti, quando lo stucco si essiccato, applicare una mano di PRIMART 600 all'acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione dell'ARTECO' 7 FLOWERS. Volendo ottenere un effetto ancora più rustico, è preferibile lasciare il supporto ammalorato senza stuccare né carteggiare. Applicare quindi il PRIMART 600 e dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione dell'ARTECO' 7 FLOWERS. **Muri Nuovi.** Stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con VALSTUC. Ad essiccazione avvenuta, dopo circa 4 ore a 20°C, carteggiare, quindi applicare una mano di PRIMART 600 all'acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione dell'ARTECO' 7 FLOWERS.

Legno, PVC, Vetro, Leghe Leggere, Ferro Verniciato. Sgrassare bene il supporto, carteggiare bene la superficie per migliorare l'adesione. Applicare una mano di primer adeguato alla natura del supporto, poi applicare una mano di PRIMART 600 all'acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione dell'ARTECO' 7 FLOWERS.

Ferro Nuovo (non trattato). Sgrassare il supporto, applicare una mano

pagina 1 di 2

(o più) di antiruggine WIKTOR all'acqua. Quando questo si essiccato, dopo circa 4 ore a 20°C, applicare una mano di PRIMART 600 all'acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione dell'ARTECO' 7 FLOWERS.

**PREPARAZIONE
PRODOTTO:**

diluizione: pronto all'uso

rapportodi = = =

catalizzazione:

pot life: = = =

APPLICAZIONE:

sistema: pennello e spatola di plastica

CICLO APPLICATIVO:

numero di strati: 1 - 2

Per ottenere i colori di cartella è sufficiente mescolare accuratamente l'ARTECO' 7 FLOWERS con la relativa quantità di pasta colorante denominata COLORI' descritta sotto ogni pastiglia colore.

Effetto Classico Anticato: applicare e lavorare il prodotto gradualmente su una piccola superficie (circa 1 - 2 mq), utilizzando lo speciale Pennello PV 76. La tecnica applicativa consiste nello stendere la pittura in tutte le direzioni, alternando le pennellate da destra verso sinistra e viceversa, dal basso verso l'alto e viceversa in modo che il prodotto si uniformi adeguatamente.

Dopo circa 5 - 10 minuti a 20°C, ripassare la parte già trattata, utilizzando sempre il Pennello PV 76 ma scarico di prodotto, con morbide pennellate in superficie. Lisciare leggermente l'ARTECO' 7 FLOWERS con la speciale Spatola di plastica PV 77 alternando ed incrociando le spatolate.

N.B: Su supporti molto ruvidi, bucciati, ecc. applicare l'ARTECO' 7 FLOWERS solo con lo speciale Pennello PV 76, senza utilizzare la Spatola di plastica PV 77, per ottenere ugualmente un Effetto Anticato.

ffetto Venato Marmoreo: applicare il prodotto trasversalmente o verticalmente o anche orizzontalmente, utilizzando lo speciale Pennello PV 76. La tecnica applicativa, molto importante per ottenere l'effetto venato, consiste nel mantenere la direzione iniziale con piccole pennellate della lunghezza di circa 10 - 15 cm. Dopo circa 15 - 20 minuti a 20°C dalla stesura del prodotto, quando la parte liscia della pittura è asciutta, mentre la parte ruvida è ancora bagnata, lisciare la superficie con la speciale Spatola di plastica PV 77 esercitando una particolare pressione sulle particelle di prodotto in rilievo, schiacciandole e trascinandole obliquamente seguendo la stessa direzione delle pennellate sopra descritte.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +25°C. **Stabilità:** 2 anni circa.

NOTE:

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +35°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00196 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2 Luglio 2008

pagina 2 di 2