

GOLDEN LASTIC SYS 1.2.3

SISTEMA PER RIVESTIMENTO FLESSIBILE A MASSIMA PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CLS E MURATURA CON FESSURAZIONI ESISTENTI E POSTUME

DESCRIZIONE

GOLDEN LASTIC SYS 1.2.3 è un SISTEMA di protezione o finitura acrilico flessibile per superfici in cls e murature soggette a fessurazioni fino a 2 mm.

Il sistema è costituito dalla seguente sequenza:

GOLDEN PRIMER WB

GOLDEN LASTIC 2000

Tessuto speciale (per fessure fino a 2 mm)

GOLDEN LASTIC 2000

GOLDEN LASTIC 3000 colorato

VANTAGGI

- Adesione ottimale al supporto.
- Impermeabilità all'acqua, permeabilità al vapore, durabilità e resistenza agli U.V. ed aggressioni meteoriche.
- Protezione con mantenimento della flessibilità su fessurazioni fino a 2 mm (con tessuto) e fino a 0,5 mm (senza tessuto).
- Finitura estetica eccellente.
- Prodotti atossici a base acqua.
- Lavabile con acqua.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Rivestimenti su supporti con fessure esistenti o postume a seguito di movimenti differenziati, ritiri, assestamenti strutturali.

METODO D'USO

Fare attenzione affinché il supporto risulti pulito, esente da residui oleosi o di altri residui nocivi per l'adesione. Eventualmente pulire a fondo con idrogetto a pressione. Eventuali ripristini o riparazioni di lacune o irregolarità devono essere eseguiti con un prodotto della linea **GOLDEN CRETE**.

Nel caso di cls od intonaci di recente posa, non eseguire l'applicazione prima di 3 settimane di stagionatura.

FESSURAZIONI PICCOLE (~ 0,5 mm):

- **GOLDENPRIMER WB** (~ 100 - 150 gr/m²):
A pennello (o spruzzo) su supporto appena inumidito, in una mano; una seconda mano solo nel caso di grande porosità. Eseguire delle campionature preventive di valutazione nel caso di supporti molto porosi o decoesi.

- A distanza di non meno di 5 ore applicare **GOLDEN LASTIC 2000** a pennello o rullo.
GOLDEN LASTIC 2000 (~ 350-500 gr/m² x 0,2 mm in funzione della rugosità del supporto)
- A distanza di non meno di 6-7 ore applicare **GOLDEN LASTIC 3000** (rullo, pennello o spruzzo).
GOLDEN LASTIC 3000 (~ 250-500 gr/m² a seconda che vengano previste 1 o 2 mani).

GROSSE FESSURAZIONI ~ 2 mm

- **GOLDEN PRIMER WB** (~ 100 - 150 gr/m²):
A pennello (o spruzzo) su supporto appena inumidito, in una mano; una seconda mano solo nel caso di grande porosità. Eseguire delle campionature preventive di valutazione nel caso di supporti molto porosi o decoesi.
- **GOLDEN LASTIC 2000** (400 gr/m² + 400 gr/m²):
A distanza di non meno di 5 ore applicare **GOLDEN LASTIC 2000** a pennello o rullo ed immediatamente posarci sopra il tessuto speciale; sovrapporre per circa 2-3 cm i bordi; rullare con leggera pressione fino a valida planarità.
Eseguire l'applicazione, rullo o pennello, della seconda mano di **GOLDEN LASTIC 2000**, sopra il tessuto speciale.
- **GOLDEN LASTIC 3000** (~ 500 gr/m²):
A distanza di non meno di 6-7 ore applicare a pennello, rullo o spruzzo l' **GOLDEN LASTIC 3000**.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

	<i>GOLDEN PRIMER WB</i>	<i>GOLDEN LASTIC 2000</i>	<i>GOLDEN LASTIC 3000</i>
Densità:	1 Kg/l	1,33 Kg/l	1,39 Kg/l
Contenuto solido in peso %:	≅ 10	≅ 55	≅ 64

TESSUTO SPECIALE

Spessore: 0,2 mm
Max allungamento: 33%

PRESTAZIONI DEL SISTEMA SU FESSURE 2 mm

- Rispondenza alle Norme: AFNOR P84 - 403 d.1.4
- Permeabilità al vapore acqueo μ: 360
- Adesione al supporto: 0,8 N/mm²

AVVERTENZE

- Non applicare sotto i 10°C di temperatura ambientale.
- Non applicare con umidità ambientale elevata o nel caso di pioggia.

CONFEZIONI

Secchie da 25 Kg.

COLORI

GOLDEN LASTIC 2000 Bianco
GOLDEN LASTIC 3000 Come tabella colori

Il numero di lotto presente sulle confezioni determina la partita di produzione. Tra una partita e l'altra si possono riscontrare lievi differenze di colore. Per la rispondenza migliore della tonalità si consiglia inoltre di applicare il prodotto in condizioni climatiche simili.

STOCCAGGIO

12 mesi in confezione originale chiusa in ambiente protetto.
Evitare il gelo.

PRECAUZIONI

I prodotti GOLDEN PRIMER WB, GOLDEN LASTIC 2000, GOLDEN LASTIC 3000, sono atossici.
Comunque indossare guanti ed occhiali; in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente.
Non ingerire. Tenere lontano dai bambini.

Sono comunque disponibili le schede di sicurezza dei prodotti.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02

GOLDEN LASTIC SYS 1.2.3

Data di revisione: 21.02.03 Nr. rev.: 2

pag. 2/2

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. 035 553199 - TELEFAX 035 6312151