

GOLDEN SWELL - CART

PASTA IDROESPANSIVA IN CARTUCCIA

DESCRIZIONE

GOLDEN SWELL - CART è un polimero in pasta il quale, una volta estruso, venendo a contatto con acqua espande trasformandosi in gomma tenace ed adesiva di maggior volume.

VANTAGGI

- Fortemente adesivo ad ogni tipo di superficie.
- Espande totalmente entro 1-2 giorni deformandosi ed adattandosi ai supporti di contatto.
- Semplice applicabilità nelle condizioni più disparate.

APPLICAZIONI TIPICHE

GOLDEN SWELL - CART si autocomprime a contatto con acqua in ambiente confinato e costituisce guarnizione sigillante come nei casi seguenti:

- Giunto tra manufatti in cls quali pozzetti, caditoie, fosse biologiche e vari altri simili.
- Sigillante a tenuta di spinta d'acqua delle fessurazioni nel cls sottoquota.
- Tenuta sigillante ad anello attorno a tubazioni passanti.

METODO D'USO

Pulire adeguatamente il supporto da materiale friabile o incoerente e da sporcizia, estrarre con striscia continua delle dimensioni utili (da 3 mm a 10 mm).

Gli elementi prefabbricati vanno adeguatamente accostati sul filo estruso; in molti casi (tubi passanti etc.) il confinamento può essere fatto anche con getto di calcestruzzo circostante la striscia estrusa; per le sigillature di fessurazioni utilizzare la malta rapida **GOLDEN PLUG** (soprattutto se in presenza d'acqua) oppure la malta bicomponente **GOLDEN CRETE 9**

[► M.Cli.](#)

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- Espansione in acqua: > 110%
- Densità: cca. 1,05 gr/l
- Durabilità in acqua: illimitata
- Resistenza in acque inquinate: ottima

CONSUMO/RESA

Con una sezione estrusa di 0,5x0,5 cm si eseguono più di 12 metri di striscia applicata.

CONFEZIONI

Cartucce da 320 cc.
Scatole da 6 cartucce.

STOCCAGGIO

In confezioni originali chiuse ed in ambiente temperato e protetto, la conservabilità supera 1 anno.

PRECAUZIONI

Eseguire il confinamento in modo che non sussistano vuoti circostanti oppure che tali vuoti siano comunque molto limitati affinché la capacità espansiva possa esercitare pressione adeguata nelle aree circostanti.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02
Data di revisione:

Nr. rev.:

GOLDEN SWELL - CART
pag. 1/1

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. 035 553199 - TELEFAX 035 6312151